

Uzavírací kohouty a ventily

Technické vlastnosti a detaily k těmto produktům naleznete na stranách 34–35.



Uzavírací kohout (krátká verze)



Č. výrobku	Vnější Ø trubky
PISV0412CS	9,5

Uzavírací kohout (dlouhá verze)



Č. výrobku	VPP mm	Vnější Ø trubky
PISV0412S	7	9,5
PISV0416S	10	12,7

Úhlový uzavírací kohout

BSP vnitřní závit



Č. výrobku	Vnější Ø trubky	Závit BSP
PISVBTC1214	9,5	12,7

Uzavírací kohout s montážním klipsem (krátká verze)



Č. výrobku	Vnější Ø trubky
PISV04KIT-SH	9,5

Uzavírací kohout s montážním klipsem (dlouhá verze)



Č. výrobku	Vnější Ø trubky
PISV04KIT	9,5

Montážní klips pro kohout



Č. výrobku	Vnější Ø trubky
SVMC-06	1/4" a 6 mm
SVMC-10	3/8", 8 a 10 mm

Uzavírací kohout s oboustrannou nástrčnou technikou




Č. výrobku	Vnější Ø trubky
1/2ISV	12,7

Montážní klips zaručuje bezpečné držení uzavíracích kohoutů a při použití s krátkou verzí mohou být kohouty uspořádány v blocích. Jednoduchá demontáž je možná otočným pohybem, montážní klips může být opětovně použitelný.

Uzavírací rohový ventil se zpětným ventilem



Č. výrobku	1 Vnější Ø trubky	2 Vnější Ø trubky	3 Vnější Ø trubky
ASV3	15	15	1/4"
ASV4	15	15	3/8"




Uzavírací rohový ventil se zpětným ventilem

paralelní závit



Č. výrobku	1 Závit BSP	2 Závit BSP	3 Vnější Ø trubky
ASV7	3/8"	3/8"	3/8"
ASV8	1/2"	1/2"	3/8"
ASV9	3/8"	3/8"	1/4"
ASV10	1/2"	1/2"	1/4"



Spojka Speedfit x Speedfit



Č. výrobku	Vnější Ø trubky
PPSV040808W	1/4"
PPSV041212W	3/8"
PPMSV040606W	6
PPMSV040808W	8
PPMSV041010W	10
PPMSV041212W	12

Speedfit x závit NPTF - adaptér

NPTF závit USA



Č. výrobku	Vnější Ø trubky	Závit NPTF
PPSV010822W	1/4"	1/4"
PPSV011223W	3/8"	3/8"

Speedfit x vnitřní závit NPTF - adaptér

NPTF závit USA



Č. výrobku	Vnější Ø trubky	Závit NPTF
PPSV500822W	1/4"	1/4"
PPSV501222W	3/8"	1/4"

Uzavírací rohový ventil



Č. výrobku	Vnější Ø trubky
NC2555	3/8"

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ

JG uzavírací ventily byly vyvinuty proto, aby byla umožněna občasná údržba následně zapojených zařízení nebo skupin. Ventily mohou být používány pouze v polohách „zcela uzavřeno“ nebo „zcela otevřeno“.

Uzavírací kohouty se nesmí používat k následujícím:

- pro řízení průtoku (je z části otevřen),
- pro dlouhodobé uzavření trubky (zde doporučujeme použít naše koncovky),
- pro jednostranné připojení,
- jako vypouštěcí nebo vodovodní kohout.